

## תכנות המכשיר משמאל לימין:

צלייל אישור → 1234 → צלייל אישור → \*900 → הקישו

| תיאור תכנות                                                                   | פקודה           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| XXXX תכנות ספרה או ספרות לפתיחת דלת ע"י השלוחה שענתה                          | *441+ XXXX +#   |
| XXXX תכנות סיסמא לפתיחת דלת ע"י הקודן                                         | *442+ XXXX+#    |
| XXXX תכנות סיסמא לפתיחת דלת ע"י הקודן (דגמים חדשים) 1-4=Y עד 4 סיסמאות שונות. | *442+Y+ XXXX+#  |
| 1=X מצב יום העברה דרך חיוג *80<br>2=X מצב יום העברה דרך חיוג *81              | *360+X+ EXT+#   |
| תכנות זמן פתיחת ערוץ דיבור של שלוחת פנקוד 1-9=XX שניות                        | *462+XX         |
| הגדרת זמן פתיחת דלת 1-9=X שניות                                               | *464+X          |
| מאפס את המוצר לברירת מחדל                                                     | *151            |
| יאפס את הפנקוד ויהפוך אותו לחיגן מקוצר.                                       | *152            |
| חיוג מקוצר לשלוחה 1-9=X<br>NUM=מספר שלוחה כלשהוא עד 20 מספרים                 | *120+X+NUMBER+# |